
FLEXTAIL™




Przenośna pompka Zero Pump

Instrukcja obsługi

ZP650chtIN02


WPROWADZENIE DO PRODUKTU






Dysza


Model




Port inflacji














Model









Port inflacji








OBSŁUGA


Tryb inflacji

01




Wybierz odpowiednią dyszę

02




Podłącz do produktu do nadmuchiwania

03



Instalacja dysz nie może przekraczać linii pętli.


04



Kliknij dwukrotnie, aby uruchomić


Tryb deflacji

01




Wybierz odpowiednią dyszę

02




Połącz się z produktem inflacyjnym

03



Instalacja dysz nie może przekraczać linii pętli.


04



Kliknij dwukrotnie, aby uruchomić


Wymiana baterii

01




Obróć w lewo

02




Wyjmij zużytą baterię

03



Wymień na nową baterię

04



Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara

PARAMETRY

Nazwa	ZERO PUMP
Model	ZP650cht
Waga	30±1g(1.0±0.04oz)
Rozmiar	75±1mm * 26±1mm
Wejście	3.7V⎓1.5A
Przepływ	180L/min(47.55gal/min)
Ciśnienie	2.5±0.2kPa(0.36±0.03psi)
Moc znamionowa	7W
Wydajność znamionowa	2.405Wh(3.7V,650mAh RCR123A)
Wytrzymałość	25min
Zawartość opakowania	ZERO PUMP, Manual, Nozzles, Hanging Rope

Informacje o baterii

Tryb	Ładowalność	Zalecenia
RCR123A	TAK	Zalecane
CR123A	NIE	NIE

OSTRZEŻENIE

- Nie używaj nieprzerwanie przez ponad 5 minut.
- Unikaj umieszczania tego produktu w bardzo zimnym, gorącym lub wilgotnym otoczeniu.
- Zabrania się używania silnych środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia.
- Nie patrz bezpośrednio do otworów do nadmuchiwania i opróżniania tego produktu podczas użytkowania.
- Upewnij się, że otwory do nadmuchiwania i opróżniania nie są w żadnym momencie zablokowane.
- Nie wkładaj palców do otworów do nadmuchiwania i opróżniania tego produktu.
- Należy zapobiegać przedostawaniu się wody i ciał obcych do portów nadmuchiwania i opróżniania.
- Produkt ten nadaje się do nadmuchiwania produktów o ciśnieniu niższym niż 3 kPa.
- Dzieci poniżej 12 roku życia muszą używać tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
- Należy natychmiast przerwać użytkowanie produktu, jeśli podczas użytkowania pojawią się nietypowe dźwięki lub nadmierne ciepło.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Nie należy używać produktu, jeśli wykryto jakiekolwiek problemy.
- Należy unikać przechowywania produktu z całkowicie rozładowaną baterią. Produkty z baterią litowo-jonową należy ładować co najmniej co 3 miesiące podczas przechowywania.
- Ten produkt zawiera baterię litową i podlega szczególnym ograniczeniom transportowym. Przed transportem należy sprawdzić opakowanie.
- W przypadku zauważenia wycieku baterii, dziwnego zapachu lub deformacji należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i bezpiecznie go zutylizować.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Podłącz ładowarkę, aby sprawdzić, czy bateria jest naładowana.
- Sprawdź, czy na powierzchni pompy nie ma wody lub innego płynu.
- Sprawdź, czy łopatki wentylatora nie są zablokowane lub nie są zasłonięte przez ciała obce.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk przełącznika.
- W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dystrybutorem FLEXTAIL lub wysłanie wiadomości e-mail na adres support@flextail.com.

GWARANCJA

- TFLEXTAIL udziela gwarancji na swoje produkty na wypadek wad surowców i procesów produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty zakupu klientom, którzy nabyli produkt od autoryzowanego sprzedawcy. Okres gwarancji na ten produkt wynosi dwa lata.
- Jeśli klient wykryje ukrytą wadę produktu, prosimy o zwrot produktu do miejsca zakupu. Jeśli nie można zwrócić produktu do sprzedawcy, prosimy o zwrot produktu na podany przez nas adres. Naprawimy lub wymienimy produkt zgodnie z warunkami gwarancji. W okresie gwarancyjnym będziemy wykonywać należne zobowiązania zgodnie z warunkami gwarancji. Po upływie okresu gwarancji usługa nie będzie już świadczona. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dowodu roszczenia gwarancyjnego.

ZASTRZEŻENIE

- Nasze gwarancje nie obejmują problemów spowodowanych zwykłym zużyciem, modyfikacją lub zmianą produktu, nieprzestrzeganiem instrukcji, niewłaściwą konserwacją, uszkodzeniami wypadkowymi, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, umyślnym uszkodzeniem lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem. Niniejsza gwarancja daje Państwu określone prawa, a ponadto mogą Państwo mieć inne prawa, które różnią się w zależności od miejsca zakupu. Niniejsza gwarancja wyraźnie zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu (jeśli obszar sprzedaży zabrania wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe lub zabrania ograniczenia dorozumianych gwarancji, powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania).
Zarówno FLEXTAIL, jak i FLEXTAILGEAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi naszej firmy. Zarejestrowane znaki towarowe FLEXTAIL i FLEXTAILGEAR są używane dla produktów z różnych partii. Oba znaki towarowe nie mają wpływu na użytkowanie produktu.